OXZ100

工人辅助系统ifm mate

IFM MATE WORKER ASSISTANCE





(€

应用	
应用	包装, Montieren und Trainieren an Handarbeitsplätzen
包装	实时可视化定义的工作步骤
	当与定义的工作流程存在偏差时发出警告
	贯穿整个过程的个性化指导,旨在加快工人的速度并改善其工作方法
装配	在手动抓取过程中实时提供指导
	显示与当前抓取序列相对应的数字化装配信息
	当与特定的工作流程不符时发出警告
	将员工灵活部署在不同的装配过程中

OXZ100

工人辅助系统ifm mate

IFM MATE WORKER ASSISTANCE



培训		在整个工作流程中为员工提供指导 提供与抓取序列对应的详细工作说明 对系统的个性化调整有助于加快工人的学习进度			
内容描述		相匹配的组件,包括接线和电源			
输出					
视频输出的数量		1; (HDMI: 1)			
监控范围					
像场大小	[mm]	工作距离	像场		
		1000	1300 x 700		
		1500	2000 x 1100		
		2000	2700 x 1500		
工作距离	[mm]	10002000			
软件/编程					
语言 		德语; 英语			
接口					
通信接口		Ethernet; USB; HDMI			
以太网接口数		3; (POE: 2x; LAN: 1x)			
USB接口数		5; (4 x USB 3.2; 1 x Micro USB 2.0 (OS-flash))			
工作条件					
环境温度	[°C]	055			
存储温度	[°C]	-4070			
允许最大的相对空气湿度	[%]	90; (40 °C 非凝结)			
外壳防护等级		IP 66; (2D/3D摄像头)			
机械技术数据					
重量	[g]	2775			
硬件					
芯片组		NVIDIA Jetson XAVIER NX			
处理器		6 Core ARM Carmel V8.2 64bit CPU 6MB L2 + 4MB L3			
工作存储器		8 GB LPDDR4x			
大容量存储		16 GB eMMC			
附件					
供货范围		Box PC; 1, 包括预安装的ifm mate软件和电源, ZJF026			
		2D/3D摄像头: 1, E21334			
			以太网电缆: 1 x M12 -	RJ45; 5 m, PUR, E12632	
注释					
注释			使用系统时,需要可作为	为选件订购的触控显示器 。	
包装单位			1	件	